



# DIGITÁLNÍ TŘMENOVÝ MIKROMETR

rozsah 100-125, 125-150mm




## Popis:



## Ikony displeje:

IN	měření v palcích
MM	měření v milimetrech
INC	relativní měření



## Funkce:

On/Off	krátký stisk – zapnutí/vypnutí dlouhý stisk – vynulování pro absolutní měření
ABS/INC krátký stisk	volba režimu absolutního/relativního měření dlouhý stisk – přepínání jednotek palce/mm
Napájení	po pětiminutové nečinnosti se měřidlo automaticky vypne. Pokud měřidlo nebude používáno, je doporučeno vypnout stiskem On/Off. Pro výměnu baterie CR2032 pootočte víčkem doleva pomocí mince nebo přiloženého klíče, vyjměte starou a vložte novou baterii + pólem nahoru a víčko vraťte zpět pootočením doprava.

## Vlastnosti:

Přítlak:	5-10N
Teplota:	0 - +40°C (pracovní) -20 - +60°C (skladovací)
Upozornění:	chraňte před rázy a pádem, neužívejte nepřiměřenou sílu. Přístroj nerozebírejte, neovládejte tlačítka špičatými předměty. Chraňte před slunečními paprsky, silným magnetickým polem a vysokým napětím. Čistěte měkkým hadříkem bez použití rozpouštědel (aceton či benzol). Měřicí doteky vždy před měřením očistěte. Před delším skladováním vyjměte baterii.

## Odstranění závad:

Chybně naměřená data	znečištěné doteky měřidlo nevynulováno	očistěte doteky zkontrolujte a nastavte 0
LCD displej nezobrazuje	chybně vložená baterie vybitá baterie	resetujte baterii vyměňte baterii
displej bliká/nereaguje	vybitá/chybně vložená baterie	resetujte/vyměňte baterii
displej je rozmazaný odeslaná hodnota je nesprávná	vybitá baterie	vyměňte baterii