

## NÁVOD K OBSLUZE

### digitálního hloubkoměru

#### Technická data:

- **dělení:** 0,01mm
- **rozsah měření:** 150mm – 200mm – 300mm - 500mm
- **přesnost měřidla:**  $\pm 0,03\text{mm}$  ( $\pm \square 0,001''$ )
- **opakovatelnost:** 0,01mm (0,0005'')
- **Funkce:** nastavení nuly a přepínání inch/mm
- **baterie:** 1 ks SR44(G13)
- **životnost baterie:** cca 2 roky při běžném používání
- **max. Rychl. Pos.:** 1600mm/s

#### Uvedení do provozu

- otřete měřítko měkkým hadříkem
- není-li vložena baterie, proveďte její instalaci (+pólem nahoru) do lůžka pod krytkou vpravo vedle displeje označené symbolem svisle orientované šipky, konec životnosti baterie avizuje blikající symbol „B“ v levém horním rohu displeje
- aktivujte tlačítkem **ON/OFF** a vyčkejte (vždy) minimálně 1 sec se započítáním dalších operací
- při posuvu měřítka nepřekračujte udávanou max. rychlost posuvu (překročení tolerance je avizováno zobrazením chybového hlášení, tj. Hodnoty "E-05" , na displeji – vynulujte tlačítkem **ZERO** )
- nastavte potřebnou měrnou jednotku tlačítkem inch/mm

#### Pokyny pro použití:

Měřidlo používejte při okolní teplotě cca 20°C. Chraňte jej před působením tekutin, zejména vody a oleje, mechanickým poškozením a násilným zacházením. Nevystavujte působení el. napětí, např. gravírovací jehly. Nerozebírejte, nečistoty odstraňujte měkkým a čistým hadříkem. Neukládejte ve vlhkém a prašném prostředí a na přímém slunečním světle.



KMITEX s.r.o., Novovysočanská 31/537, 190 00 Praha 9

tel.: +420312283921 fax: +420312283046

e-mail: kmitex@kmitex.cz

## NÁVOD K OBSLUZE

### digitálního hloubkoměru

#### Technická data:

- **dělení:** 0,01mm
- **rozsah měření:** 150mm – 200mm – 300mm - 500mm
- **přesnost měřidla:**  $\pm 0,03\text{mm}$  ( $\pm \square 0,001''$ )
- **opakovatelnost:** 0,01mm (0,0005'')
- **Funkce:** nastavení nuly a přepínání inch/mm
- **baterie:** 1 ks SR44(G13)
- **životnost baterie:** cca 2 roky při běžném používání
- **max. Rychl. Pos.:** 1600mm/s

#### Uvedení do provozu

- otřete měřítko měkkým hadříkem
- není-li vložena baterie, proveďte její instalaci (+pólem nahoru) do lůžka pod krytkou vpravo vedle displeje označené symbolem svisle orientované šipky, konec životnosti baterie avizuje blikající symbol „B“ v levém horním rohu displeje
- aktivujte tlačítkem **ON/OFF** a vyčkejte (vždy) minimálně 1 sec se započítáním dalších operací
- při posuvu měřítka nepřekračujte udávanou max. rychlost posuvu (překročení tolerance je avizováno zobrazením chybového hlášení, tj. Hodnoty "E-05" , na displeji – vynulujte tlačítkem **ZERO** )
- nastavte potřebnou měrnou jednotku tlačítkem inch/mm

#### Pokyny pro použití:

Měřidlo používejte při okolní teplotě cca 20°C. Chraňte jej před působením tekutin, zejména vody a oleje, mechanickým poškozením a násilným zacházením. Nevystavujte působení el. napětí, např. gravírovací jehly. Nerozebírejte, nečistoty odstraňujte měkkým a čistým hadříkem. Neukládejte ve vlhkém a prašném prostředí a na přímém slunečním světle.



KMITEX s.r.o., Novovysočanská 31/537, 190 00 Praha 9

tel.: +420312283921 fax: +420312283046

e-mail: kmitex@kmitex.cz